ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONFIGURAÇÕES	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIM. (cm)	PESO (Kg)	Potência (W)	VOLTAGEM (opcional)
UTA GD	50	64	73	10	250	127/220
UTA G2D	56	64	73	11	250	127/220

OBS.: MEDIDAS EXTERNAS.

Premium Ecológica

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617
www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

MANUAL UTA THD 02/2020



UTA THD

Unidade de Tratamento de Aves

Controle Digital Temperatura/umidade COEL

Antes de ligar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

Premium Ecológica

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617
www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

AT.06/2024

Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 24 meses

Modelos: UTA-THD ☐ GD ☐ G2D

Voltagem: ☐127V ☐ 220V

Data de Fabricação: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 2025 2026

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro,constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

Premium Ecológica

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617
www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

Operação

1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.
B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó, não devendo receber luz forte ou calor (sol).
C) Em locais onde há variações de enegia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (750 watts).

2) Controle de temperatura e umidade digital

A temperatura e a umidade são controladas através do termostato digital.
A temperatura mínima de utilização do equipamento é de 26º C. é máxima de 38º C.
(A temperatura mínima será sempre 3º C. acima da temperatura ambiente).

PARA ALTERAR OS PADRÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE:

Aperte **P** e solte, com isto aparecerá a temperatura e logo em seguida a umidade programada desta chocadeira.
Para alterar este valores espere a UTA voltar a funcionar normalmente e em seguida aperte a tecla **P** e solte; irá aparecer SPt e o valor da temperatura.



PARA JUSTAR ESTES VALORES, USE:

Para aumentar - seta ▲ para cima.
Para diminuir - seta ▼ para baixo.
Em seguida aperte a tecla **P** novamente onde irá aparecer SPh correspondente a umidade.

Após estes ajustes espere 2 segundos e a UTA voltará a funcionar normalmente

Tabela de temperatura e umidade sugerida						
IDADE (DIA)	0 a 2	2 a 6	6 a 10	10 a 14	14 a 16	16 a 20
TEMPERATURA	36/35	36/34	34/32	32/30	30/28	28/26
UMIDADE	60/65	60/65	65/60	50/55	50/55	50/55

3) Limpeza/Desinfecção

A limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante.
A desinfecçao devera ser feita com uma substancia a base de lisoforme, 20 mL.
Prepare essa solução em um recipiente à parte, deixando-a em evaporação dentro da UTA por duas horas. A UTA deverá estar ligada e regulada a 36º C.