Termo de Garantia

Garantia por 24 meses

Voltagem:

127 V | 220 V

Nº DE SÉRIE

Data de Fabricação:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLOGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o n° de série;

B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO

CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617


@premiumecologica **www.premiumecologica.com.br**

COMEDOURO

MANUAL DE MONTAGEM PARA CRIADEIRA

Premium Ecológica

(31) 3476-1052




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESSE MANUAL


MONTAGEM

1) Montando o Comedouro

A) Separe as 4 peças que vieram no seu produto:



B) Comece encaixando as laterais (3/3) com o corpo do comedouro (4) Encaixe as aberturas da peça corretamente como indicado:




Nesta parte do encaixe a parte da lateral (2/3) e e após isso encaixe a parte de baixo da peça lateral com o corpo do comedouro (4)

Recomendamos fazer um processo por vez e quando encaixar é preciso fazer um barulho que indica o encaixe.


C) Repita o mesmo processo no outro lado do comedouro, lembre-se que o encaixe 2/3 precisa deslisar no suporte 4 para o encaixe correto

D) Após encaixar os os dois lados do seu comedouro coloque a tampa encaixando a parte 4 na parte 1 como mostra a seguir:



E) Repita o mesmo processo no outro comedouro, após isso a montagem está finalizada

F) Com o comedouro em mãos encaixe o fundo na sua criadeira conforme a imagem abaixo:



Faça o encaixe de forma correta pois isso garante que seus comedouros suporte a ração que será colocada.

2) Dicas de Uso

A) Limpeza regular: Mantenha a criadeira limpa e livre de sujeira, fezes e resíduos alimentares. Limpe-a regularmente com água e sabão neutro ou um Lisoform diluído em água.

B) Ventilação adequada: Certifique-se de que a criadeira tenha uma boa ventilação para permitir a circulação de ar fresco. Isso é especialmente importante para aves jovens, pois ajuda a evitar o acúmulo de umidade e reduz a propagação de doenças.

C) Alimentação e hidratação: Certifique-se de fornecer água fresca e alimentos adequados para as aves dentro da criadeira. Verifique regularmente se há água limpa disponível e ofereça uma dieta equilibrada de acordo com as necessidades nutricionais das aves.

ATENÇÃO!	**Nunca guardar o comedouro sujo, certifique sempre da limpeza para uma maior vida util do produto.**