

Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 90 dias

Modelo: Higrômetro Digital

Data de Venda: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2026 2027 2028 2029 2030

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) APREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 90 (dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Incluso a garantia legal.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excluentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;

B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.);

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

 **Premium Ecológica Ltda**

Av. Henfil, 365 - Serrano - 30882-710 - Belo Horizonte. MG Tel. (31) 3476.1617 - Fax 3476.1343 - www.premiamecologica.com.br



MANUAL HIGRÔMETRO DIGITAL CH 01-2021



Antes de ligar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

**HIGRÔMETRO
DIGITAL**

Tabela Operacional Higrômetro Digital

OBS.: Temperaturas em °C.	<i>Período de incubação (dias)</i>	<i>Temperatura de Incubação</i>	<i>Umidade (%)</i>	<i>Temperatura na eclosão três últimos dias</i>	<i>Umidade na eclosão três últimos dias (%)</i>
AVES					
Angola	28	37,8	50 a 55	37,9	55,0 a 60,0
Codorna	17	37,8	50 a 55	37,9	55,0 a 60,0
Faisão	23/28	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Ema*	35/42	36,6	40 a 45	37,0	50,0 a 55,0
Emu*	35/42	36,0	40 a 45	36,5	50,0 a 55,0
Avestruz*	35/42	36,5	20 a 25	37,0	35,0 a 40,0
Galinha	21	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Ganso	28/34	37,6	65 a 70	37,8	67,0 a 73,0
Pato/marreco	28/30	37,6	60 a 65	37,8	62,0 a 67,0
Pavão/Peru	28	37,8	53 a 57	37,8	57,0 a 62,0
Perdiz	19/21	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Perdiz Bobwhite	23	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Mutum	30	37,8	50 a 55	37,7	55,0 a 60,0

*) em máquinas específicas

Esta tabela é da CLEMSON UNIVERSITY e INCUBATION BOOK. Para aves brasileiras os padrões foram cedidos pela CRAX.

Analisando a *Tabela Operacional*, vemos que a temperatura de incubação da maioria das aves está entre 37,7 a 38° C, e a umidade entre 53,0 a 58,0 %.

Para regular a umidade, trabalhe sempre com os valores mais baixos pois o excesso de umidade mata mais filhotes do que a falta.

O período de eclosão começa quando faltam três dias para o nascimento dos filhotes.

Mantendo a chocadeira regulada em 37,7° C e umidade entre 53 e 58% não será necessário alterar os valores nos últimos 3 dias. Isto válido para Pavões, Faisões, Galinhas, Codornas e Perdizes.

Utilização / Especificações

O Higrômetro digital é um instrumento de medição da umidade relativa do ar. Para fazer a leitura, o higrômetro deverá ficar dentro da chocadeira por 2 horas e por

cima dos roletes antes de colocar os ovos.

Para fazer a conferência, pode ficar sobre os ovos.

A leitura deve obedecer a TABELA OPERACIONAL DIGITAL (página ao lado)

O tempo entre uma leitura e outra deve ser de 1 hora para aumentar a umidade

e de 3 horas para diminuir a umidade.

Variações de até 5% na leitura não devem sofrer reajustes na umidade.

Recomendamos anotar diariamente o valor da umidade para fazer a conferência posterior.

Lembre-se:

O Higrômetro Digital possui um sistema de leitura direta, então os valores que você irá trabalhar não são mais os do seu manual de instruções, mas os da tabela ao lado.

O higrômetro não pode ficar mais que 12 horas dentro da chocadeira, por reduzir muito a sua vida útil.

Utilize somente quando for fazer a regulagem ou a sua conferência.

Importante:

O valor de temperatura informado no canto inferior direito do higrômetro não serve como referência para incubação de ovos, portanto não utilize esta como padrão para incubação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	48 x 28.5 x 15.2 mm
Peso	24 g
Material	Plástico ABS
Bateria	2 x 1,5V LR 44 15%
Faixa de leitura	a 95%
Resolução	1°
Precisão	5°