
Premium Ecológica

PAPA PREMIUM



1 O Preparo

O preparo da papa deve ser feito em um **recipiente separado**, fora do reservatório do banho-maria. O **reservatório é exclusivo para conter água**, que é responsável por aquecer indiretamente o recipiente com a papa, promovendo um aquecimento mais seguro e controlado.

2 Orientações

Para garantir o preparo ideal, siga sempre as **orientações do seu médico veterinário** e escolha o recipiente mais adequado ao aquecimento necessário para a papa.

3 Recipiente X Aquecimento

A temperatura da papa dependerá do material do recipiente que você escolher. Por exemplo, se optar por um **refratário de inox**, a papa aquecerá mais intensamente devido à **alta capacidade térmica** desse material, que transfere calor com mais eficiência. Já um **refratário de cerâmica** aquecerá de forma mais **lenta e suave**, pois retém menos calor.

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO

VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica

www.premiumecologica.com.br


PAPA PREMIUM

Banho Maria

Premium Ecológica

(31) 3476-1052

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESSE MANUAL




Operação

1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.
B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó.
não devendo receber luz forte ou calor (sol).
C) Em locais onde há variações de energia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (500 watts).

2) Controle de Temperatura

Coloque o termômetro na posição horizontal onde indica o adesiv
Espere 60 minutos e faça a leitura da temperatura
sem tirar o termômetro. Esta deverá estar em torno de 40,0°C.
A indicação do controle de temperatura é sinalizada pelo piloto
da temperatura (luz do canto inferior esquerdo).



Após verificar o valor da temperatura,
caso necessário tome os seguintes procedimentos:

Ajuste de Temperatura Termostato *COEL*

VEJA O PROCEDIMENTO NO YOUTUBE, APONTE O A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE

Regule a temperatura através do termostato digital.
Para alterar este valor: > Pressione a tecla (P) [P]
O display mostrará (SPt), em seguida será exibido
O valor da temperatura ajustada de fábrica em 45,0° C.

Para aumentar este valor: Toque a tecla [▲]
Para diminuir este valor: Toque a tecla [▼]

Após, Toque a tecla (P) [P] **e aguarde para que volte a controlar a temperatura.**

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em até 0,2° C. O tempo entre os ajustes devem ser de no mínimo 60 minutos.
A temperatura de utilização do equipamento é de 38,0° a 45,0° C. (A temperatura mínima será sempre de 4,0° C acima da temperatura ambiente).

3) Limpeza/Desinfecção


A limpeza deverá ser feita pelo menos três vezes por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante.

A desinfecção deverá ser feita com uma substancia a base de lisoforme, 20 mL de produto para cada 500 ml de água. Prepare essa solução em um recipiente à parte, e higienize o produto.

Evite reutilizar a agua por mais de três dias, isso pode contribuir para proliferação de virus e bactérias

ATENÇÃO!	**Nunca guardar o Banho Maria com água em seu interior. Guarde-a sempre limpa e seca.**

4) Entenda o Produto



5) Dicas de Uso

A) Limpeza regular: Mantenha a Papa Premium - Banho Maria limpa e livre de sujeira, fezes e resíduos alimentares. Limpe-a regularmente com água e sabão neutro ou um Lisoform diluído em água.

B) Ventilação adequada: Certifique-se de que a Papa Premium - Banho Maria tenha uma boa ventilação para permitir a circulação de ar fresco, pois ajuda a evitar o acúmulo de umidade e reduz a propagação de doenças.

C) Controle de temperatura: Monitore e controle a temperatura dentro da Papa Premium - Banho Maria para garantir que a papa esteja em temperatura adequada para as aves filhotes ou enfermas. Siga as diretrizes recomendadas para a espécie específica e ajuste a temperatura conforme necessário..

D) Alimentação e hidratação: Certifique-se de fornecer água fresca e alimentos adequados para as aves dentro da UTA. Verifique regularmente se há água limpa disponível e ofereça uma dieta equilibrada de acordo com as necessidades nutricionais das aves, utilize o Papa Premium para aquecer os alimentos.

F)Monitoramento constante: Faça inspeções regulares das aves abrigadas na UTA para detectar sinais de doença, estresse ou qualquer problema de saúde. Fique atento a alterações no comportamento, apetite, aparência das penas ou outros sintomas que possam indicar um problema.

G) Medidas de biossegurança: Para evitar a propagação de doenças, é importante adotar medidas de biossegurança adequadas. Isso inclui a desinfecção regular da Papa Premium - Banho Maria, lavagem adequada das mãos e limitação do acesso de pessoas não autorizadas.

H) Manutenção preventiva: Verifique regularmente se a unidade está em boas condições e faça os reparos necessários. Certifique-se de que as travas estejam seguras, as paredes não apresentem rachaduras e que o sistema de ventilação esteja funcionando corretamente.

Termo de Garantia

Garantia por 24 meses

Voltagem:

127 V | 220 V | AUTO VOLT

Data de Fabricação:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Nº DE SÉRIE

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLOGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;

B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO

CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica www.premiumecologica.com.br

Termo de Garantia

Garantia por 24 meses

Voltagem:

127 V | 220 V | AUTO VOLT

Data de Fabricação:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Nº DE SÉRIE

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLOGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;

B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO

CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica www.premiumecologica.com.br