## *Termo de Garantia*

**Garantia por 03 meses**

**Nº DE SÉRIE**

**Voltagem:**

☐ 127 V ☐ 220 V

**Data de Fabricação:**

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

**Ano de Fabricação**

2024 2025 2026 2027

### 1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLOGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

### 2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

### 3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

### 4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79
VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica www.premiumecologica.com.br

# Psicrómetro.

Kit Medidor de Temperatura e Umidade


Premium Ecológica

(31) 3476-1052

Veja os videos de instrução


# 1 O que vem no seu kit?

- **1 SUPORTE DE ACRILICO**
- **1 RECIPIENTE PARA ARMAZENAR ÁGUA**
- **2 TRAVAS DE SILICONE**
- **2 TERMÔMETROS DE VIDRO**
- **10 CADARÇOS**




# 2 Entenda o psicrômetro:

O psicrômetro é um instrumento utilizado para monitorar a temperatura e a umidade do ambiente. Ele possui dois termômetros idênticos colocados lado a lado, que servem para avaliar a quantidade de vapor de água presente no ar. Cada um desses termômetros tem sua função, um trabalha com o bulbo seco, isso é, a ponta vermelha do termômetro fica em contato direto com o ambiente e o outro trabalha com o bulbo úmido, a sua ponta fica em contato com a água a partir de um cadarço.





O termômetro de bulbo úmido, que possui o bulbo coberto pelo cadarço e mergulhada em um recipiente contendo água irá medir a umidade de sua chocadeira.

O termômetro de bulbo seco é responsável por medir a temperatura de sua chocadeira.


O psicrômetro auxilia você a conferir a precisão da umidade e da temperatura de sua chocadeira.

***Observação: É sempre importante seguir a tabela operacional corretamente de acordo com o animal que você esta chocando.***


# 3 Como montar?





**Coloque água limpa no recipiente.**





**Abra os termômetros com cuidado.**





**Reserve um termômetro.**





**Coloque o cadarço na ponta vermelha de um dos termômetros.**





**Passe o cadarço na tampa do recipente de água.**





**Encaixe o termômetro com cadarço no suporte.**





**Encaixe o segundo termômetro no suporte.**




**Posicione os termômetros com a leitura dos números para cima.**




**Coloque as travas na ponta dos termômetros.**





**Montagem finalizada.**

# 4 Como usar?

Após fazer a montagem do aparelho coloque ele dentro de sua chocadeira.

Aguarde duas horas para que o Psicrômetro meça corretamente a umidade e a temperatura da chocadeira. O termômetro de bulbo seco vai marcar apenas a temperatura e o com bulbo úmido, com o cadarço, vai marcar a umidade.



Após duas horas deixe o Psicrômetro na sua chocadeira e confira se a temperatura e a umidade estão correspondendo com a da tabela operacional. Caso não esteja regule a sua chocadeira.

# 5 Limpeza e Cuidados

O psicrômetro é um instrumento muito sensível, portanto, sempre manuseie com muito cuidado para evitar que os termômetros quebrem ou trinque.

Observe sempre a temperatura dos termômetros e veja se o funcionamento não está comprometido, caso alguma perceba alguma desregulação entre em contato com nossa assistência técnica (31) 3476-1617

Fique atento a troca do cadarço, quando perceber que ele está amarelado e/ou ressecado está na hora de trocar, a utilização de cadarços estados debilitados pode comprometer a precisão do psicrômetro.

Para fazer a higienização opte sempre por detergente neutro ou lisoforme, evite esfregar com muita força, preze sempre pelo cuidado com seu psicrômetro.

Premium Ecológica

**PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO**
**CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79**
**VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617**

**@premiumecologica** **www.premiumecologica.com.br**